

■ Takusu の端末への設定と端末の動作

[端末への設定]

<端末の設定>

■位置情報(緯度・経度)、地盤増幅率など、地震の予測演算に必要な情報は全てサーバーに設定するため、端末には一切設定しない。

■端末の動作内容を選択するものがある機種は端末に設定する。

[端末の動作]

<受信データの判別>

Takusu の受信端末は Takusu サーバーから送られた緊急地震速報(業)を、所定の形式データであるかを判断し、さらに「暗号コード」を用いて解読し、その結果、すでに受信したものと同一か否かを判断する。

さらに、現在動作中の緊急地震速報(業)の予想震度階が大きくなったか否かを判断し、大きくなった場合にのみデータを更新して動作を行う。

現在停止中だった場合は直ちに新しい情報として動作する。

<動作モード>

① 地震報知・制御

地震発生の情報(猶予時間・予想震度階)受信したときに動作する。
音声ガイダンス・制御出力(機能のあるもの)

② キャンセル報知・制御

「キャンセル報」を受信したときに動作する。
音声ガイダンス・制御出力(機能のあるもの)

③ 訓練報知・制御

「訓練報」を受信したときに動作する。
音声ガイダンスに「訓練」を付加・制御出力(機能のあるもの)

④ テスト報による動作

「テスト報」を受信したときに動作する。原則として地震発生の情報と同じ。
音声ガイダンス・制御出力(機能のあるもの)

